

PAPEL TRANSFER PARA TELAS OSCURAS 100% ALGODÓN

INSTRUCTIVO DE USO Y APLICACIÓN PARA PRENSAS DE CALOR

1



IMAGEN E IMPRESIÓN

Antes de imprimir tu diseño, asegúrate de que la imagen NO esté reflejada, sino al derecho, con la orientación normal.

Consulta los ajustes de tu impresora (ver tabla al reverso). Se recomienda alimentar las hojas individualmente.

Antes de imprimir, haz una prueba en una hoja normal para revisar su diseño y tamaño.

Imprime sobre la cara blanca y suave del papel (el lado sin la cuadrícula impresa).

2



RECORTE


Una vez impreso el diseño, recórtalo sin dejar ningún tipo de borde o margen alrededor de la imagen.

Es importante redondear esquinas y/o puntas al recortar el diseño para evitar que se desprenda la impresión.



Levanta y despega el respaldo cuadrículado con cuidado. Despega al separar ambas caras desde una esquina.

3



PLANCHADO / TRANSFERENCIA

Prepara la prensa a 345°F (175°C) o consulta las instrucciones del fabricante. La prenda debe ser 100% algodón. Dale una primera planchada a la prenda y deja que se enfríe.

Coloca la prenda en una superficie plana y rígida con el papel transfer con la impresión hacia arriba sobre ella, en la posición final que desees.

Cubre la imagen con la hoja de protección que se proporciona. Las hojas protectoras pueden ser reutilizadas de 3 a 4 veces antes de que se degrade su recubrimiento.

Aplica la prensa caliente, siguiendo las recomendaciones en la siguiente tabla.

TIEMPOS DE PLANCHADO EN PRENSA

Temperatura:	345°F / 175°C
Presión:	Media
Tiempo:	20 segundos

4



DESPEGADO Y USO

Permita que la prenda se enfríe por completo.

Desprenda la hoja de protección de manera suave y pareja.

Retoque las áreas de la imagen que lo requieran cubriéndolas con la hoja protectora y aplicando la plancha.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Usar en un área bien ventilada.
- Producto NO recomendado para impresoras HP 1200 C ni HP 1600 C ya que estos modelos aplican calor a las impresiones.
- Guarde el producto en su empaque original cerrado y almacene en lugares secos no expuestos al calor.

CUIDADOS DE LA PRENDA IMPRESA

- Espere al menos 24 horas antes de lavar.
- Las prendas deben ser lavadas a máquina por separado y vueltas hacia dentro (sólo la primera lavada) en agua fría.
- No usar blanqueadores.
- Sacar las prendas de inmediato de la lavadora. Los colores pueden correrse si se quedan mucho tiempo en el agua.
- Secar en secadora a temperatura tibia.
- Para planchar la prenda después de lavarla, no planchar por encima de la imagen transferida.

PAPEL TRANSFER PARA TELAS OSCURAS

100% ALGODÓN

AJUSTES RECOMENDADOS PARA DISTINTAS IMPRESORAS

IMPRESORA	TIPO DE PAPEL	CALIDAD DE IMPRESIÓN
HP*	Mate Presentación Mate	Ajustes predeterminados Normal
EPSON*	Mate Presentación Mate	Ajustes predeterminados Normal
CANON*	Mate Presentación Mate	Ajustes predeterminados Normal
BROTHER*	Mate Presentación Mate	Ajustes predeterminados Normal

*Marca propiedad de sus fabricantes.

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS COMUNES

• **El papel de respaldo no se desprende fácilmente después de aplicar calor**

Para facilitar el despegado, dobla suavemente la prenda cerca de una orilla de la imagen recién transferida.

• **Los colores se corren**

Reduce la cantidad de tinta que su impresora deposita sobre el papel. No expongas el papel a la humedad.

• **Los colores no se saturan bien**

Reduce la cantidad de tinta que su impresora deposita sobre el papel.

• **Aparecen cuarteaduras y las orillas se despegan**

Sigue cuidadosamente las instrucciones: utiliza la prenda adecuada y plancha el tiempo que es indicado para cada tamaño de imagen. recuerda que las imágenes más grandes toman más tiempo.

• **Se levantan las orillas**

Asegúrate de que los bordes estén redondeados, ya que los bordes rectos tienden a despegarse, especialmente después de varias lavadas.

*No se recomienda usar este producto con impresoras HP1200 C y 1600 C; aunque son impresoras inkjet, aplican calor, lo que puede afectar el material transfer.

Kronaline S. A. de C. V. considera que la información aquí expresada es veraz. Dicha información debe ser utilizada por personas con habilidades técnicas y bajo su propia responsabilidad. Debido a que las condiciones de uso están más allá del control de Kronaline®, no podemos dar garantías implícita o explícitamente y nos deslindamos del uso que los individuos puedan dar a esta información.