KronalinE®

PAPEL TRANSFER PARA TELAS 100% ALGODÓN

INSTRUCTIVO DE USO Y APLICACIÓN PARA **PLANCHAS DE MANO**

1

IMAGEN E IMPRESIÓN

Antes de imprimir tu diseño, asegúrate de que la imagen esté reflejada, cómo si se viera en un espejo

Consulta los ajustes de tu impresora (ver tabla al reverso). Se recomienda alimentar las hojas individualmente.

Antes de imprimir, haz una prueba en una hoja normal para revisar su diseño y tamaño.

Imprime sobre la cara blanca y suave del papel (el lado sin la cuadrícula impresa)

2

RECORTE

Una vez impreso el diseño, recórtalo dejando un borde delgado alrededor de la imagen de entre .5 cm y 1 cm.

Es importante redondear esquinas y/o puntas al recortar el diseño para evitar que se desprenda la impresión.

3

PLANCHADO / TRANSFERENCIA

Calienta la plancha (sin vapor) a la temperatura máxima para este tipo de tela. La prenda debe ser 100% algodón. Dale una primera planchada a la prenda y deja que se enfríe.

Coloca la prenda en una superficie plana y rígida con el papel transfer con la impresión hacia abajo sobre ella, en la posición final que desees.

Aplica la plancha caliente, siguiendo las recomendaciones en la siguiente tabla.

Plancha con movimientos continuos de lado a lado y de arriba a abajo.

TIEMPOS DE PLANCHADO	
TAMAÑO DE LA IMAGEN	**PRESIÓN FUERTE**
1/4 de página	30 segundos
1/2 de página	90 segundos
Página completa	180 segundos

4

DESPEGADO Y USO

Permita que la prenda se enfríe por completo.

Desprenda la hoja de protección de manera suave y pareja

Para facilitar el despegado del papel, dobla un poco la prenda cerca del borde de la imagen recién transferida.

INFORMACIÓN ADICIONAL

· Se recomienda la supervisión de un adulto para los niños
· Usar en un área bien ventilada
·Producto NO recomendado para impresoras HP 1200 C ni HP 1600 C ya que estos modelos aplican calor a las impresiones.
·Guarde el producto en su empaque original cerrado y almacene en lugares secos no expuestos al calor.

CUIDADOS DE LA PRENDA IMPRESA

· Las prendas deben ser lavadas a máquina por separado y vueltas hacia dentro (sólo la primera lavada) en agua fría.
· No usar blanqueadores.
·Sacar las prendas de inmediato de la lavadora.
· Secar en secadora a temperatura tibia.
· Para planchar la prenda después de lavarla, no planchar por encima de la imagen transferida.

KronalinE®

PAPEL TRANSFER PARA TELAS 100% ALGODÓN

AJUSTES RECOMENDADOS PARA DISTINTAS IMPRESORAS

IMPRESORA	TIPO DE PAPEL	CALIDAD DE IMPRESIÓN
HP*	Mate Presentación Mate	Ajustes predeterminados Normal
EPSON*	Mate Presentación Mate	Ajustes predeterminados Normal
CANON*	Mate Presentación Mate	Ajustes predeterminados Normal
BROTHER*	Mate Presentación Mate	Ajustes predeterminados Normal

*Marca propiedad de sus fabricantes.

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS COMUNES

· El papel de respaldo no se desprende fácilmente después de aplicar calor
Para facilitar el despegado, dobla suavemente la prenda cerca de una orilla de la imagen recién transferida.

· Los colores se corren
Reduce la cantidad de tinta que su impresora deposita sobre el papel. No expongas el papel a la humedad.

· Aparecen cuarteaduras y las orillas se despegan
Sigue cuidadosamente las instrucciones: utiliza la prenda adecuada y plancha el tiempo que es indicado para cada tamaño de imagen. recuerda que las imágenes más grandes toman más tiempo. Es posible volver a pasar la plancha sobre la imagen transferida utilizando papel encerado para hornear.

*No se recomienda usar este producto con impresoras HP1200 C y 1600 C; aunque son impresoras inkjet, aplican calor, lo que puede afectar el material transfer.

Kronaline S. A. de C. V. considera que la información aquí expresada es veraz. Dicha información debe ser utilizada por personas con habilidades técnicas y bajo su propia responsabilidad. Debido a que las condiciones de uso están más allá del control de Kronaline®, no podemos dar garantías implícita o explícitamente y nos deslindamos del uso que los individuos puedan dar a esta información.

EMPRESA CERTIFICADA CON: ISO 9001:2015